# Manual de Usuario Turnigy & 9XR

Por Juan M. Pacheco



## TABLA DE CONTENIDOS

1.	RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES		4
2.	INTRODUCCIÓN		5
3.	COMO FUNCIONA		6
4.	NOMENCLATURA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7
5.	BOTONES DE EDICIÓN		8
6.	NAVEGACIÓN		8
7.	EDITANDO Y SALVANDO		9
8.	SELECCIÓN RAPIDA DE MODELO		9
9.	DISPOSICION DE LOS COMPONENTES	10	0
10.	PANTALLA PRINCIPAL	1	1
11.	PANTALLA DE ESTADISTICAS		2
12.	CONFIGURACIÓN GENERAL	13	3
12.1	RADIO SETUP (1/5)	13	
13.	TRAINER (2/5)	1	5
14.	DIAGNOSTICS (3/5)	10	6
15.	ANALOG INPUTS (4/5)	1′	7
16.	CALIBRATION (5/5)		8
17.	MODELOS	18	8
18.	MODEL SELECT (1/11)	19	9
19.	MODEL SETUP (2/11)	20	0
20.	HELI SETUP (3/11)	22	2
21.	EXPO/DR (4/11)	2	3
22.	MIXER (5/11)	25	5
22.1	MAIN SCREEN	25	
22.2	EDIT MIX	26	
23.	LIMITS (6/11)	28	8
24.	REVERSE (7/11)	29	9
25.	CURVES (8/11)	29	9
26.	CUSTOM SWITCHES (9/11)	36	0

27.	SAFETY SWITCHES (10/11)	•••••	31
28.	TEMPLATES (11/11)	•••••	32
29.	CHANNEL ORDER	•••••	32
30.	EJEMPLO	•••••	33
30.1	PROGRAMACIÓN DEL CORTE DEL ACELERADOR EN CH1	33	
31.	INTRODUCCIÓN COMPANION9X	•••••	35
31.1	CONCEPTOS BÁSICOS	36	
31.2	CONFIGURACIÓN COMPANION9X PARA TURNIGY 9XR	39	
32.	SOLO PARA USUARIOS AVANZADOS	•••••	40

## 1. RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES

ESTE FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

EN NINGÚN CASO EL DESARROLLADOR Y / O AUTOR SERÁN RESPONSABLES POR DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PERSONALES Y / O DE LA PROPIEDAD.

## 2. INTRODUCCIÓN

El 9XR se suministra precargado, con un software de alta calidad, que está lleno de funcionalidades y sin embargo, sigue siendo fácil de usar. Nuestro objetivo era desarrollar una radio para usted, el aficionado, con una extensa lista de características que normalmente se esperan de un sistema de radio veces más tres 9XR Nuestro Turnigy todo lo más! es que imaginaba mucho

Para muchos usuarios, será una radio de 9 canales perfecta, tal y como "sale de la caja". De serie, monta un interface ISP AVR para simplificar la actualización y desarrollo de software a medida. Se ha creado <a href="http://www.turnigy9xr.com">http://www.turnigy9xr.com</a> como epicentro para desarrolladores de software y apoyo adicional a la comunidad de usuarios 9XR.

#### Puertos para entrenador JR & Futaba




#### **AVR ISP Interface**




# 3. COMO FUNCIONA

Veamos primero un diagrama de flujo:



Y que significa esto ¿?

El sistema recibe 4 tipos de entradas:



Las entradas **analógicas** pasan por una fase de calibración. Los sticks también pueden pasar por Expo y los filtros DR antes de ir al mezclador.

El mezclador lo hace todo:

- Dirige cada entrada a la salida correspondiente (CH1.. CH16).
- Controla el orden de actuación, así como el tiempo de cada función.

Después de que las entradas sean procesadas por el mezclador, son dirigidas a los canales de salida, el procedimiento de límites (limits) se hace cargo y se asegura de que no haya salidas que vallan mas allá de lo establecido.

Por último, los canales son codificados y enviados al módulo de RF para, finalmente, viajar hasta el modelo.

## 4. **NOMENCLATURA**

#### Entradas:

- 1. RUD Timón.
- **2.** ELE Elevador.
- **3.** THR Acelerador.
- **4.** AIL Alerones.
- **5.** P1/P2/P3 Potenciómetros.
- **6.** Interruptores:
  - 6.1. THR interruptor de corte del acelerador, no confundir con el stick de THR. El interruptor de THR está situado en la parte trasera izquierda.
  - 6.2. RUD interruptor timón Dual Rate.
  - 6.3. ELE interruptor elevador Dual Rate.
- **7.** ID0, ID1, ID2 Interruptor de tres posiciones (interruptor de modo de vuelo). Se pueden definir las tres posiciones;. ID0 es la posición superior, ID1 media y ID2 la inferior.
- **8.** AIL Interruptor alerón Dual Rate.
- **9.** GEA interruptor tren de aterrizaje (Gear).
- **10**. TRN interruptor Trainer. Es un pulsador con resorte.
- 11. SW1 .. SW6 interruptores lógicos personalizables.

Cabe señalar que todas las funciones de esta radio son asignables. No hay interruptores fijos. Puede elegir el interruptor TRN para cortar el acelerador y utiliza el interruptor de triple función para controlar los DR. Los nombres son útiles ya que están etiquetados en la emisora.

## 5. BOTONES DE EDICIÓN

Dispone de 6 botones de edición en la emisora. En este manual se indican entre corchetes ([MENU]).

Algunas funciones necesitan que el botón se mantenga pulsado durante un segundo o más. Se indican como "presiones prolongadas", de este modo: [MENÚ LONG]

El signo "!", siempre que aparezca el signo "!" se puede leer que como "not" o "inverted". Los interruptores pueden estar en posición "normal" o "invertida".

Si elegimos el suitch Dr del elevador, ELE es el funcionamiento normal y ! ELE denota la operación inversa.

## 6. NAVEGACIÓN

Como regla general, [LEFT]/ [UP] / [DOWN] / [DERECHA] (izquierda, arriba, abajo, derecha) desplazan el cursor, [MENU] se utiliza para la selección y para la edición.

La tecla [EXIT] se utiliza para salir. Al pulsar [EXIT] el cursor se desplaza a la parte superior de la pantalla. Otra pulsación provoca la salida del menú a la pantalla principal.

Si se pulsa [EXIT LARGO] saldrá directamente a la pantalla principal.

Presionando [MENU] en la pantalla principal, le llevará de nuevo al último menú.

En la pantalla principal, puede pulsar [DERECHA LARGO] para entrar en las páginas de configuración del modelo o pulsar [LEFT LARGO] para entrar en los menús de configuración general.

Una vez en el menú se puede navegar entre las diferentes pantallas usando las teclas [IZQUIERDA] / [DERECHA] siempre y cuando el cursor está en la posición superior derecha de la pantalla.

#### 7. EDITANDO Y SALVANDO

Cada vez que cambia un valor, se guarda. Cuando apague la emisora y la vuelva a encender los valores se habrán guardado. Estos, se guardan internamente en la EEPROM del MCU. Sin embargo, a veces tarda unos segundos en realizar la operación por lo que es una buena idea esperar unos instantes antes de apagar el equipo.

No existe una función *deshacer*. Cuando algo se borra/cambia queda así hasta que no se reescribe de nuevo.

Cuando un valor se muestra y no se puede mover hacia la derecha o izquierda, entonces, presionando [UP] / [DOWN] puede cambiar ese valor.

Cuando pueda moverse hacia la derecha o la izquierda, debe pulsar [MENU] para editar el valor. El modo de edición se representa por un cursor parpadeando.

#### Para salir del modo de edición presione [MENU] o [EXIT].


Además, es posible cambiar los valores con el potenciómetro P3 (el que se encuentra en la parte delantera del equipo, marcado como PIT. TRIM / AUX 2)

## 8. SELECCIÓN RAPIDA DE MODELO


Al encender, manteniendo presionada una tecla determinada cargará un modelo desde la memoria asociada. Esto es útil para cambiar rápidamente entre modelos:

- Manteniendo [MENU] se cargará el Modelo # 1
- Manteniendo [EXIT] se cargará el Modelo # 2
- Manteniendo [DOWN] se cargará el Modelo # 3
- Manteniendo [UP] se cargará el Modelo # 4
- Manteniendo [RIGHT] se cargará el Modelo # 5
- Manteniendo [LEFT] se cargará el Modelo # 6

# 9. **DISPOSICION DE LOS COMPONENTES**



## 10. PANTALLA PRINCIPAL



#### Vista general

La pantalla principal se divide en dos partes, superior e inferior. La parte superior contiene:

- El nombre del modelo actual. (Goofi en este caso y sí, es un avión real)
- El voltaje de la batería.
- Información sobre el incremento de los Trims.
- Temporizador y la información de inicio del temporizador. Si se pulsa [EXIT LARGO] se resetea el temporizador.
- Throttle (acelerador) información de activación.

La parte inferior consta de tres pantallas. Puede alternar entre ellas con las teclas [UP] / [DOWN].

Las 3 pantallas son:

- 1. Barras de valores se muestran los valores de salida de los primeros 8 canales.
- 2. Los valores de entrada posición del stick y los indicadores de interruptores/switchs.
- **3. Cronómetro de tiempo transcurrido** Timer que se puede iniciar, detener [MENU] o volver a cero [MENU LARGO].

## 11. PANTALLA DE ESTADISTICAS

Desde la pantalla principal, pulsando [UP LARGO] / [DOWN LARGO] entrará en la pantalla de estadísticas.

La primera muestra los temporizadores disponibles y la posición del mando del acelerador.

STAT 08:02 TOT TME 08:02 00:00 TSW STK 00:00 00:00 ST%

La segunda muestra el temporizador general de la emisora. El valor "tmain" muestra cuánto tiempo lleva activa.

El valor de la pila (stack) muestra el espacio no utilizado, en hexadecimal, entre el final de la memoria RAM utilizada y el punto más bajo que la pila (stack). Puede resetear los temporizadores en cualquier momento pulsando [MENU]

STAT2
tmr 1Lat max 5 us
tmr 1Lat min 5 us
tmr 1 Jitter 0 us
tmain 6,31 ms
Stack 0123 b
[MENU] to refresh

## 12. CONFIGURACIÓN GENERAL

## **12.1 RADIO SETUP (1/5)**

RADIO SETUP	1/5
Owner Name ME OF	COURSE
Beeper	Quiet
Contrast	25
BAT Warning	9. 0v
Inactivity Alarm	Om
Mode ↔¤ 1¤	¤ <b>1</b> ¤↔
2 RUD THR ELE	AIL

Desde la pantalla principal, pulsando [LEFT LARGO] entrará en los menús de configuración general.

Aquí, puede configurar los ajustes que serán los mismos independientemente del modelo elegido.

Los menús son como sigue:

- Configuración de la Radio (radio setup)
- Ajustes modo Instructor (trainer) y PPM Calibración
- Diagnóstico (diagnostics)
- Entradas analógicas (analog inputs)
- Calibración (calibration)

Utilice esta pantalla para configurar las funciones generales de la emisora:

- 1. **Owner Name:** El nombre del propietario de la radio se mostrará en la pantalla de bienvenida.
- 2. **Beeper:** Ajusta los niveles de pitidos
  - i. Quiet. No sonar en absoluto. Sin advertencia nada. Si los niños están durmiendo y tiene que configurar un modelo en su sala de estar, es el modo que debe utilizar. Sólo recuerde que la emisora ni siquiera advertirá cuando la batería este baja. Si está usando una LiPo tenga cuidado!

- ii. No keys. Los sonidos son normales, pero las teclas están silenciadas.
- iii. Normal. Pitido Normal.
- iv. Long beeps. Para aquellos que quieren molestar a otras personas.
- v. Extra long beeps [[[[]].
- 3. **Contrast:** El contraste de la pantalla LCD. Los valores pueden ser de 20 a 45. Cuanto más alto sea el valor, más oscura la pantalla.
- 4. **Battery warning:** advertencia de batería baja. Cuando el voltaje de la batería conectada cae por debajo de este valor el Tx emitirá un pitido. Aunque continuará funcionando con normalidad es muy aconsejable aterrizar lo antes posible.
- 5. **Inactivity alarm:** Este valor configura una advertencia que sonará si la emisora no se usa durante la cantidad especificada de tiempo. El valor predeterminado es de 10 minutos. <u>Para desactivar</u> el temporizador de inactividad, ponga el valor a cero. Cuando funciona conectada a USB, la alarma está inactiva. Los valores pueden ser desde 1 a 250 minutos. Para restablecer (resetear) el temporizador, simplemente mueva un stick.
- 6. Filter ADC: Filtrado conversón analógico digital
  - i. Sing: conversión individual. Es la conversión más rápida.
  - ii. OSMP: sobremuestreo. Se utilizan muestras adicionales para aumentar la calidad de la señal, pero es un poco más lento que SING.
  - iii. FILT: filtrada. Para casos de ruido excesivo de la conversión (servo nervioso). Filtrara la entrada y evitara el ruido. Sin embargo, aumentar la latencia ~ 30 mseg.
- 7. **Throttle reverse** (invertir Acelerador): Para colocar el acelerador hacia atrás (cerca de uno). Al invertirlo, también invertirá el aviso del acelerador en el arranque y todas las funciones relacionadas con él.
- 8. **Minute beep:** Emite un beep cada minuto, mientras el temporizador está en marcha.
- 9. **Countdown beep**: Pitidos en 30, 20, 10, 3, 2 y 1 segundos antes de que acabe el tiempo.
- 10. **Flash on beep:** Parpadea la luz de fondo con los beeps del temporizador.
- 11. **Light switch:** Selecciona un interruptor que puede ser utilizado para encender la luz de fondo.
- 12. **Light off after**: Cuando no está en OFF, al presionar cualquier tecla se enciende la luz de fondo y se apagara después del número especificado de segundos.
- 13. **Splash screen:** Muestra el logotipo de inicio. Por cierto, es posible que no lo sepa, pero la pantalla de presentación se pueden saltar en el inicio presionando cualquier stick/tecla.

- 14. **Throttle warning:** Si lo activa, mostrará una advertencia cuando el acelerador no esté aralentí al encender el equipo. No emitirá ninguna señal hasta que se borre la alerta.
- 15. **Switch warning**: Si esta activado, mostrará una advertencia cuando los interruptores no están en la posición por defecto cuando encienda el equipo. No emitirá ninguna señal hasta que se borre la alerta.
- 16. **Memory warning:** Mostrará una advertencia cuando la memoria EEPROM disponible sea inferior a 200 bytes. No emitirá ninguna señal hasta que se borre la alerta.
- 17. **Alarm warning**: Si los valores para el zumbador se establecen a '0 '(silencioso), recibirá un aviso en el arranque.
- 18. **Mode:** seleccione entre los modos MODE1, MODE2, MODE3 y MODE 4

## 13. **TRAINER** (2/5)

TRA	INER	2		2/5	
	mod	le %	src	SW	
RUD	:=	100	ch4	TRN	
THR	:=	100	ch3	TRN	
ELE	:=	100	ch2	TRN	
AIL	:=	100	ch1	TRN	
1000000			1.0		

Este menú permite configurar las entradas PPMin (trainer). El transmisor del alumno no necesita tener la misma configuración de modelo que el del instructor. Todas las mezclas en equipo del instructor, se aplicarán a las entradas del alumno. Si, por ejemplo, tiene fijado EXPO, se aplican a la emisora del alumno.

La entrada *mode* establece cómo se utiliza el valor PPMin:

#### Off sin usar

+ = añade el valor del stick del instructor al del alumno.

: = remplaza el valor del stick del instructor por el del alumno.

La entrada % se aplica al coeficiente del valor PPMin -100 a 100. Utilice (-100) para invertir la entrada. Los valores más cercanos a 0 sirven para reducir la sensibilidad del control del alumno.

La entrada **src** selecciona el canal PPMin para la función.

La entrada **sw** selecciona el interruptor utilizado para activar la operación *entrenador*.

#### Multiplicador de 1,0 a 5,0 la escala de valores PPMin

El multiplicador hace lo que su nombre sugiere. Multiplica la entrada ppm en una cantidad fija. Es ideal para tratar con diferentes emisoras cuyos responsables no saben cómo codificar PPM:-P.

**Calibración CAL.** Esta entrada le permite calibrar el punto medio para los primeros 4 canales PPM de entrada. Resaltando "Cal" y pulsando [MENU] se calibra el punto medio para todos los canales PPMin.

Tiene la opción de desactivar la función de entrenador. Si lo hace, puede utilizar el interruptor para otro fin.

# 14. **DIAGNOSTICS (3/5)**

DIAGT	0	3/5					
			R	UD	0		
Left	0	ELE	0				
Right	0	ID1	1	Tr	im-	+	
Up	0	ID2	0	↔¤	0	0	
Down	0	AIL	0	1¤	0	0	
Exit	0	GEA	0	¤1	0	0	

Este menú le ayudará a visualizar el estado actual de los trims, sticks e interruptores físicos. Cada Tecla / Switch / Trim, está representado. Cuando se pulsa una tecla o interruptor se destaca.

# 15. **ANALOG INPUTS (4/5)**

ANA	A1	0422	0	4/5	
	A2	0347	63		
	A3	0466	0		
	A4	0414	0		
	A5	<b>07EE</b>	-30		
	A6	0345	-30	BG	
	A7	06AE	80	244	

Aquí puedes ver las entradas analógicas, en formato hexadecimal para ahorrar espacio *y molestar al mismo tiempo*. Los valores oscilan entre 0 .. 0x7FF (0 .. 2047).


A1 .. A4 son los sticks.

A5 .. A7 son los potenciómetros.

A8 es el voltaje de la batería. Puede pulsar [DOWN] y resaltar el voltaje de la batería.

Al pulsar [LEFT] /[RIGHT] aumentará y disminuirá el valor y lo que le permitirá calibrar el monitor de tensión de la batería.

## 16. **CALIBRATION (5/5)**



Esta pantalla le permite calibrar los canales analógicos (A1.. A7).

El método de calibración es el siguiente:

- 1. Presionar [MENU] . (SetMid).
- 2. Posicionar los Sticks y los Potenciómetros en el centro.
- 3. Presionar [MENU] . (SetSpan).
- 4. Mover los sticks y potenciómetros a lo largo de todo su recorrido.
- 5. Presionar [MENU] los valores se guardaran.
- 6. Presiona [MENU] (volver arriba)

#### 17. **MODELOS**

Desde la pantalla principal, pulsando [LEFT o RIGHT], entrará en los menús de selección/configuración de modelos. Aquí puede establecer la configuración específica para cada modelo.

Los menús son los siguientes:

- 1. Model Select (selección de modelo)
- 2. Model Setup (configuración de modelo)
- 3. Heli Setup (configuración de heli)
- 4. Expo/Dr Mixer (mezclas: este es importante)
- 5. Limits (limites)
- 6. Reverse (invertir)
- 7. Curves (curvas)
- 8. Custom Switches (interruptores personalizados)

- 9. Safety Switches (swiches de seguridad)
- 10. Templates (plantillas)

## 18. **MODEL SELECT (1/11)**

MODELSEL 1	ree 1560	1/11
*01 GOOFI		114
02 YAK 55	5	60
03		
04		
05		
00		-

En esta pantalla puede ver, seleccionar, copiar y mover modelos entre memorias-"espacios". Se utiliza el concepto "espacios" porque la gestión de memoria es dinámica. La memoria disponible aparece en la parte superior de la pantalla.

El uso de la memoria ocupada por cada modelo se muestra a la derecha. Cuanto más complejo sea; mezclas / curvas / opciones / límites / etc., más memoria ocupará.

El "\*" a la izquierda muestra el modelo cargado en memoria en ese momento. Al pulsar [UP] / [DOWN] el cursor se moverá entre los diferentes modelos.

Si pulsa [MENU] seleccionará el modelo. Al pulsar [UP] / [DOWN], con el modelo Seleccionado, se desplazará hacia arriba / abajo. Si pulsa [EXIT] anulará la selección.

Pulsando [EXIT] se carga el modelo seleccionado.

Pulsando [EXIT LARGO] se carga el modelo y sale a la pantalla principal.

Pulsando [LEFT LARGO] se carga el modelo y pasa a la siguiente pantalla, (model setup).

Pulsando [LEFT LARGO] cargará el modelo e irá a la última pantalla.

Pulsando [MENU LARGO] duplicará el modelo seleccionado. Una pantalla de confirmación aparecerá solicitando su consentimiento para duplicar el modelo seleccionado.

## 19. **MODEL SETUP (2/11)**

SETUP 01			2/11
Name		GOOFI	
Timer		15:00	
Trigger	Ths		
TriggerB			
Timer		Count	Down
T-Trim		ON	

Encontrará muchas opciones:

1. **Name:** Como era de esperar aquí se edita el nombre del modelo. Para editar desplácese hacia abajo hasta que el nombre este resaltado y presione [MENU].

Una vez que presione [MENU], una sola letra permanecerá resaltada. Para cambiar la letra pulse [UP] / [DOWN]. Para mover el cursor pulse [RIGHT] / [LEFT]. Una vez hecho esto, pulse [MENU] / [EXIT] para salir del modo edición.

2. **Timer:** Desde aquí puede ajustar el valor del temporizador.

Pulse [RIGHT] / [LEFT] para elegir entre minutos y los segundos. Pulse [MENU] y el cursor parpadeara. Para editar, use las teclas [UP] / [DOWN] [RIGHT] / [LEFT] y [MENU] / [EXIT] cuando haya terminado.

3. **Trigger:** Elija que arranca el temporizador.

Recuerde que pulsando [LEFT] verás los mismos valores con el signo "!". Esto significa que esta invertido)

- 1. OFF temporizador está apagado.
- 2. ABS temporizador está activado.
  - 4. RUs/RU%/ELs/EL%/THs/TH%/ALs/AL%: para activar el temporizador dependiendo de la posición de los sticks.

Cuando selecciona un XXs de (THS por ejemplo) El temporizador se inicia cuando el stick no está a cero.

El valor % XX es idéntico salvo que el valor mostrado se determina por la posición del stick. Cuando está en cero, se detiene el temporizador. Cuando esta al máximo, funciona normalmente pero cuando el stick se encuentra en la mitad, se indica la posición del stick.

- 5. **Switches -** Puede especificar un interruptor, de manera que cada vez que el interruptor se active el temporizador arranque.
- 6. **Momentary switches** . Un interruptor denotado con "m" (como trnM) significa "momentánea".

Al mover el interruptor una vez de la posición de encendido ha apagado, se enciende el temporizador. Si lo enciende y apaga de nuevo detiene el temporizador.

- 7. **TriggerB**: Puede elegir una segunda fuente para activar el temporizador, pero solo un switch.
- 8. **Timer:** Aquí puede elegir si el contador cuenta hacia arriba o hacia abajo.
- 9. **T-Trim:** Cuando se activa un par de cosas cambian. En primer lugar la posición central para el ajuste del acelerador se elimina. Además el trim del acelerador ahora sólo afectará a la parte "baja". Esto significa que puede usar el trim para el ralentí mientras la parte alta del recorrido se mantiene sin cambios.
- 10. **T-Expo**: otra función relacionada con el acelerador. Éste hace que expo del mando del acelerado valla de cero al máximo en vez de tener un centro como todos los demás.

#### 11. Trim Inc: Trim increments:

- i. Exp. exponencial. Los ajustes serán muy finos cerca del centro.
- ii. ExFine Extra fino 1 paso por clic.
- iii. Fine 2 pasos por clic.
- iv. Medio (mi favorito) 4 pasos por clic.
- v. Gruesa 8 pasos por cada clic.
- 12. **Trim sw:** *Magic trim.* Cuando se activa, el sistema lee la posición de los sticks y los ajustes y los copia en los subtrims. Acto seguido, se ponen a cero los trims. Es muy interesante para los nuevos modelos, cuando no se pueden quitar las manos de los sticks para presionar los trims. Sólo tiene que mantener el nivel de avión con los sticks y pulsar el interruptor seleccionado. El avión se trima de forma automática.
- 13. **Beep Cnt:** Aquí se ajustan las advertencias de centro. La cadena RETA123 corresponde a: RUD, ELE, THR, AIL, P1, P2, P3.

Cuando la letra correspondiente al canal analógico se resalta el sistema chequea el centro. Cuando encuentra el centro, sonará un pitido corto lo que le permite escuchar cuando el control está centrado. Esto es útil, para comprobar el centro de los potenciómetros, sin mirar.

#### 14. Proto: encoding protocol

- i. PPM con ppm se puede elegir el número de canales a codificar. Cualquier valor de 4 a 16 canales. También puede cambiar la separación entre impulsos. Es útil para sistemas que pueden sufrir fluctuaciones.
- ii. Otros protocolos como; Silver A / B / C y TRAC09.
- 15. Shift Sel:. POS / NEG. Selecciona cambio de señal. Positivo o negativo.
- 16. **E. Limits: Extended limits**. Permite a los límites para ir a  $\pm 125\%$ . Por favor, compruebe que esto no produce mezclas no deseadas entre los canales.
- 17. **Trainer: Trainer enabled** Le permite seleccionar si las entradas entrenador se utilizan en este modelo.
- 18. **T2thtrig:** Si t2thtrig está activada, se iniciará el segundo temporizador cuando el acelerador está por encima de aproximadamente el 5%.
- 19. **DELETE MODEL:** Se elimina el modelo actual. Es necesario pulsar [MENU LARGO] para que suceda.



#### **ADVERTENCIA!**

La eliminación de un modelo hace que la emisora cargue el modelo anterior de la lista. No elimine un modelo de la memoria mientras tenga el **receptor** encendido. (Todo esto suena perfectamente razonable hasta que se olvida de apagar el receptor y el modelo vuela dentro de casa sin control - ha sido advertido!)

# 20. **HELI SETUP (3/11)**

Esta pantalla está diseñada específicamente para ayudar a configurar un helicóptero CCPM.

HELI SETUP	3/11
Swash Type	
Collective	
Swash Ring	0
ELE Direction	NOR
AIL Direction	NOR
COL Direction	NOR

- 1. **Swash type:** Define el tipo de rotor que tiene en su helicóptero:
  - i. 120: estándar 120 ° rotor estándar. El servo "pitch" está situado de delante hacia atrás.
- ii. 120X: el mismo rotor 120 ° pero girado 90 ° el servo de paso está en un lado.
- iii. 140: rotor 140 ° de nuevo, el servo del "pitch" está situado de delante hacia atrás.
- iv. 90: 90 ° Básicamente una configuración de 90 ° donde se tiene un solo servo para operar el pitch y dos de "roll".
- 2. Colective: Define la fuente para el colectivo.

La idea es que usted puede crear una mezcla de todas las curvas y los interruptores necesarios y simplemente indicarlo aquí para mezclar con los demás.

- 3. **Swash ring:** Como su nombre lo indica, limita el movimiento del anillo del rotor. Tenga en cuenta que sólo funciona en AIL y ELE, independientemente del modo de radio seleccionada.
- 4. **ELE / AIL / COL Invert:** Invierte la dirección de las funciones de entrada. Para que los controles se muevan en la dirección correcta.

## 21. **EXPO/DR** (4/11)

Esta pantalla le permite introducir y editar valores de Expo y D/R para los controles principales (RUD / ELE / THR / AIL).

EXPO/DR			4/11
	ex	p %	sw1 sw2
RUD	0	100	H
THR	50	100	H
ELE	0	100	H
AIL	0	100	H

Para editar los valores de EXPO, resalte el valor de la columna "expo" y presione [MENU]. Una vez que el cursor parpadee puede utilizar los Botones [UP] / [DOWN] / [IZQUIERDA] / [DERECHA] para cambiar el valor.

Tenga en cuenta que si bien existe un indicador que muestra qué parte del recorrido está ajustando:

"-": Esto significa que los valores izquierdo y derecho son iguales. Pulsando [UP] / [DOWN] / [IZQUIERDA] / [DERECHA] podrá cambiar ambos valores **al mismo tiempo**.

"<-", "->": Cuando mueva el stick se mostrarán estos símbolos. Dependiendo del que se muestre, cambiara solo ese parte del recorrido.

Para cada control se puede configurar 2 interruptores. El switch principal cambia entre DR/EXPO alto y medio. Si el interruptor principal está "abajo" (el tipo medio), el segundo interruptor puede cambiar entre medio y bajo.

Al final de cada línea, hay un indicador que muestra en qué tipo se encuentra:

- H: Alto.
- M: Medio.
- L: Bajo.

Presionando [MENU LARGO] mientras el cursor está en un control, lo llevará a la pantalla de edición Expo/Dr. En esta pantalla, puede ajustar los valores para ese único control. También podrá ver un gráfico que indica la acción de ese control. Pulse [EXIT] para volver a la pantalla principal de Expo/Dr.

## Triple Dr, Ejemplo

El interruptor de "F.ModE" se puede utilizar como un interruptor triple para cualquiera de los ejes, o se puede utilizar como un interruptor de modo de vuelo triple, controlando los valores y exponenciales de todos o parte de los ejes de vuelo a la vez.

Para usarlo como interruptor de modo triple, establezca sw1 a "! ID2" y sw2 a "! ID1" Si quiere timón, elevador y alerones todos asignados a este interruptor para los modos de vuelo, asegúrese de ajustar SW1 y SW2 como anteriormente para cada uno de los ejes. Con el switch en la posición hacia arriba, serán valores bajos, como se indica por la "L" en el extremo de la línea. En la posición central, será tipo de valores medio, y en la posición hacia abajo, serán valores altos. Puede incluir acelerador si lo desea y tener diferentes curvas expo para cada uno de los modos de vuelo.

## 22. **MIXER** (5/11)

La función del mixer es tomar las entradas, realizar alguna función con ellas y dirigirlas a los canales de salida. La selección es totalmente libre.

#### 22.1 MAIN SCREEN

Al entrar en la pantalla por primera vez, probablemente verá una lista como esta:

MIXI	ER			5/11	
CH1	100%	THR			
CH2	100%	AIL			
CH3	100%	ELE			
CH4	100%	RUD			
CH5	100%	FULL	GEA		
CH6	100%	HALF	ID1		

Nos muestra como la entrada del stcik del timón, se está enrutando, con un valor del 100%, al CH1. Lo mismo para el elevador, acelerador y alerón. Aunque no es visible, también muestra la columna de switchs que le dirá si se asigna un interruptor a la mezcla y finalmente, una columna crv (curva) que indica la curva que se aplica a la mezcla.

Si se desplaza hacia abajo verá que a veces el % está resaltado y, otras, está subrayado el número del canal. Cuando se posicione en el % resaltado, al pulsar [IZQUIERDA] / [DERECHA] se edita ese valor y al pulsar [MENU LARGO] entrará en la pantalla de edición de mezcla.

Cuando se subraya el número del canal, al presionar [MENU LARGO] inserta una nueva mezcla y lo llevará a la pantalla de edición.

También puede pulsar [MENU], esto resaltara la mezcla. A continuación, puede pulsar [UP] / [DOWN] para desplazarse o copiar la mezcla. Observe que mover o copiar se decide en función de si se presiona hacia arriba o hacia abajo en el primera pulsación tras resaltar la mezcla.


Si primero intenta moverla hacia abajo, se copiará. Posteriormente, pulsando [UP] / [DOWN] se moverá la copia hacia arriba o abajo hasta que pulse [MENU] o [EXIT].

Al pulsar [UP] se moverá la mezcla sin copiarlo

Si la función Trainer está habilitada y activa, los cuatro valores RUD, ELE, THR y AIL se cambian a los valores PPMin seleccionados en el menú TRAINER.

#### **22.2 EDIT MIX**

En esta pantalla se editan las mezclas de forma individual.



Estas son las opciones disponibles para cada mezcla:

- 1. Fuente (source): La entrada para la mezcla. Puede ser Stick o potenciómetro.
- 2. **Peso** (weight): Este valor multiplica el valor de la entrada. Puede ser -125% a 125%.
- 3. **Offset:** Este valor se añade al valor de la entrada. Puede ser -125% a 125%.
- 4. **FlModetrim:** Se utiliza para introducir un cambio en un canal alternativo (sólo si la mezcla esta activa). El canal maestro es el seleccionado por la fuente para la mezcla. Así que usted puede configurar una mezcla en cualquier canal como: añadir peso% ELE = 0% FlModeTrim en el interruptor ID1. Un ejemplo de su uso seria utilizarlo como una función de aterrizaje, cortar el acelerador, accionar un switch y usar el trimado de elevador para configurar un buen ángulo de planeo.
- 5. **Trimado** (trim): Cuando esta activado "ON" (si existe) el valor de trimado se realizará a través de la mezcla.
- 6. **Curvas** (curves):
  - a. x>0: El valor de la fuente se realiza sólo si es positiva (mayor que cero).
  - b. x < 0: Igual pero para los valores negativos.
  - c. | X |: el valor se pasa como un valor absoluto.
  - d. f>0: Si la fuente es positiva, entonces el valor de la salida es "+ peso%" de lo contrario, es 0.
  - e. f <0: Si la fuente es negativa, el valor de salida es el "-peso%" de lo contrario, es 0.
  - f. c1 .. c16: curvas personalizadas. Estas se definen en la pantalla "CURVES (6/8)." También puede pulsar la tecla [MENU] para editar la curva directamente.

- 7. **Interruptor/switch:** Aquí se selecciona el interruptor que opera la mezcla. Si no se selecciona, la mezcla está activada por defecto.
- 8. **Advertencia/warning:** Puede seleccionar una señal acústica que suena cada vez que una mezcla se activa. (Esto sólo funciona cuando se define un interruptor). Tiene la opción de 1, 2 o 3 pitidos.
- 9. **Multpx**: Este valor define cómo se añade la mezcla al canal.
  - a. Agregar/add: Este es el valor predeterminado. Con este valor la mezcla se añade a los valores anteriores en el mismo canal.
  - b. Multiplique/multiply: Para multiplicar los valores anteriores en el mismo canal.
  - c. Reemplazar/replace: Este valor se utiliza en conjunción con un interruptor/switch. Cuando el interruptor está apagado el valor se ignora. Cuando el interruptor está encendido, descarta los valores anteriores por los valores propios.
- 10. **Retraso Abajo / Arriba delay down/up**: Utilice esta opción para introducir un retraso en la activacion. Por lo general, se utiliza con un switch. Cuando el interruptor está en posición "ON" o "OFF" el mezclador esperará el número especificado de segundos antes de cambiar el valor.
- 11. **Slow Down / Up**: Disminuye la velocidad de cambio en el canal. Cuando no es cero, determinara la velocidad máxima con la que el valor puede cambiar. El valor especificado es el número de segundos para ir entre -100% a 100%.
- 12. BORRAR MIX [MENU]: Al pulsar [MENU LARGO] aquí, eliminará la mezcla y volverá a la pantalla principal de mezclas.

## 23. **LIMITS** (6/11)

Este es probablemente el segundo menú más importante.

LIMITS 
$$6/11$$
  
CH1 -5.9 -100 $\rightarrow$  100  
CH2 0.7 -100 $\rightarrow$  100  
CH3 0.0 -95  $\leftarrow$  40  
CH4 -14.4 -100 $\rightarrow$  100  
CH5 45.9 -100 $\rightarrow$  100  
CH6 0.0 -100 $\rightarrow$  100

Los límites de funcionamiento de los canales de salida (como se puede ver en el diagrama de flujo en la introducción). En el menú LIMITS puede establecer el punto central (subtrim), límites (izquierdo y derecho)

Cada canal aquí corresponde a un canal en el receptor. Los límites que establezca se utilizarán en ese canal solamente.

#### Columnas:

- 1. Subt: subtrim. Establece el punto central del canal. HINT: Los valores de subt pueden ser de -100 a 100, con incrementos de 0,1. Esto se hace para tener gran precisión cuando se ajusta el centro de cada superficie. Puede utilizar el stick para establecer el punto central. Mientras SubT este resaltado, sostenga el stick de modo que la superficie este centrada. Presione [MENÚ LARGO] y la posición se grabará!
- 2. Min / Max: Fijan los extremos del canal. Observe que hay un indicador que muestra qué lado está activo en ese momento. Cada punto límite puede variar entre -100% a 100%. Los límites actúan como ganancias y como límites absolutos. El servo no irá más allá de los límites establecidos aquí.

## 24. **REVERSE** (7/11)

REVERSE opera en los canales de salida e invierte la salida del canal. Pulse [MENU] para activar.

REVE	RSE	7/11	
CH1 NOR			
CH2	REV		
CH3	NOR		
CH4	NOR		
CH5	NOR		
CH6	NOR		

## 25. **CURVES** (8/11)

Las curvas indican al servo cómo interpretar los movimientos de los sticks. En la 9XR hay ocho curvas de 5 puntos y ocho curvas de 9 puntos.

CUR	VΕ				8/11
CV1	-75	-40	0	45 75	
CV2	0	0	0	0	0
CV3	0	0	0	0	0
CV4	0	0	0	0	0
CV5	0	0	0	0	0
CV6	0	0	0	0	0

Una curva 5pt es una curva que puede editar en la posición -100%, -50%, 0%, 50%, 100%.

Una curva de 9 puntos es una curva que puede editar en la posición -100%, -75%, -50%, -25%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.

Al entrar en el menú aparece una larga lista de ceros. Desplácese hacia abajo a la curva que desea modificar y presione [MENU] o [RIGHT]. Con ello se abre la pantalla para editar la curva.

Dependiendo de si ha elegido un 5pt o una curva 9pt podrá ver 5 o 9 puntos editables.

Desplácese a través de los puntos con [UP] / [DOWN]. Cambie el valor con [IZQUIERDA] / [DERECHA].

En la parte inferior verá una entrada "preset". Al pulsar [IZQUIERDA] / [DERECHA] se rellenaran los valores con una curva lineal que es un buen punto de partida.

También puede cambiar la curva gráfica. Resalte la línea "EDIT- >" y pulse [RIGHT]. Resaltara los puntos de la curva.

Al pulsar [UP] / [DOWN] cambia los valores y pulsando [IZQUIERDA] / [DERECHA] selecciona otro punto de curva.

## 26. CUSTOM SWITCHES (9/11)

Los interruptores personalizados no son realmente interruptores en absoluto, sino más bien un conjunto de condiciones lógicas que se pueden utilizar como interruptores.

CUS	TOM SWI	<b>TCHES</b>	9/11	
SW1	v <ofs< td=""><td>THR</td><td>-60</td><td></td></ofs<>	THR	-60	
SW2			_	0
SW3		7 <u>—22</u>	<u>200</u>	0
SW4			_	0
SW5	-	-	<del></del> 2	0
SW6		-	<del></del> -	0

Más allá de los switch físicos, dispone de 6 interruptores nombrados como: SW1 .. SW6. Estos corresponden a la lista que aparece en esta pantalla. Una vez que la condición definida se cumpla, el valor será establecido a "ON".

- 1. Primero definimos la condición. Esto puede ser v> offset, v <offset, |v|> offset y | v | <offset, o puede ser una condición lógica: AND, OR, XOR, o puede ser una evaluación entre fuentes.
- 2. Si selecciona una condición física es necesario especificar un origen y un desplazamiento:
  - i. El origen puede ser un stick, un potenciómetro, una entrada de PPM o un canal de salida.
  - ii. El desplazamiento puede ser en cualquier valor entre -100 y 100. Este será el punto de prueba para la condición.

- 3. Si ha seleccionado una condición lógica, el interruptor da como resultado la condición aplicada a los 2 switches seleccionados. Por ejemplo: OR ID1 ID2 será "ON", si bien ID1 o ID2 están encendidos.
- 4. Si ha seleccionado una evaluación ("==", ">", "<", etc ..) es necesario seleccionar las 2 fuentes para evaluar la condición.

  Por ejemplo: Conectar sólo si CH1 es inferior RUD . V1 <V2 CH1 RUD

Ejemplo: Supongamos que tiene un calentador de bujía que desea activar cuando el acelerador está por debajo de 10%:

- 1. Resalte SW1
- 2. Seleccione la fuente como THR.
- 3. Seleccione el desplazamiento hasta -80 (recuerde -100-100 para el 10% para el ralentí es -80).
- 4. Seleccione la condición v <ofs.

Ahora es necesario utilizar una mezcla para ejecutar el cambio. Ir al menú de mixer. Seleccione el CH8 como el canal deseado para que el calentador opere. En ese canal seleccionar la fuente como "MAX" y Switch como "SW1". Ahora, siempre que el acelerador esté por debajo de 10%, CH8 irá a 100%.

## **27. SAFETY SWITCHES** (10/11)

Los interruptores de seguridad le permiten seleccionar un interruptor y establecer un valor para un canal que <u>se superpone</u> a cualquier otro valor establecido para ese canal.

_					
SAFETY		SWITCH	ES	10/11	
CH1	S		0		
CH2	S		0		
CH3	S		0		
CH4	S		0		
CH5	S		0		
CH6	S		0		

Por ejemplo, es posible que desee establecer un interruptor de seguridad en el canal del acelerador. De esta forma, puede trabajar en su modelo y no preocuparse de que un error de programación haga girar la hélice.

Esto no hace que la radio sea a prueba de tontos!

Hay que tener cuidado en todo momento. Simplemente añade otro nivel de seguridad y reduce los riesgos asociados a este hobby.

## 28. **TEMPLATES** (11/11)

Las plantillas están ahí para ayudarle a empezar. Al entrar en la pantalla verá una lista de plantillas disponibles. Para elegir una desplácese hasta ella y pulse [MEU LARGO]. Esto la agregará a las mezclas existentes.

TEN	MPLATE	ES	11/11		
01	Simp	le 6-ch			
02	T-Cut	t.			
03	V-Ta	i I			
04	Elev	on¥Delta			
05	Heli	Setup			
Ch	Channal Order DETA				

## 29. CHANNEL ORDER

Le permite configurar la forma en que las plantillas se vuelcan en el mixer.

```
RETA significa RUD = 1, ELE = 2, THR = 3, AIL = 4.
AETR significa AIL = 1, ELE = 2, THR = 3, RUD = 4.
```

En la parte inferior verá una opción llamada " CLEAR MIXES [MENU]." Presionando [MENU LONG], borrará todas las mezclas.

Las plantillas (templates) son:

- 1. Simple 6-CH: Configuración estándar de 6 acanales.
- 2. T-Cut:. Añade una mezcla de corte del acelerador en el canal del acelerador
- 3. V-Tail.
- 4. Elevon\Delta.
- 5. Heli Setup: Borra sus mezclas y curvas y configura un modelo preliminar de Heli eCCPM.

- 6. Gyro Setup: Una vez que tenga la configuración del gyro, configure el TX para que el stick opere en la dirección correcta.
- 7. Servo test: Configura una salida de prueba de servo en el CH15. Para probar los servos elegir la fuente de mezcla como CH15. Se desplazará lentamente entre -100 y 100.

## 30. **EJEMPLO**

## 30.1 PROGRAMACIÓN DEL CORTE DEL ACELERADOR EN CH1

Aunque se puede utilizar una plantilla para esto, vamos a crearlo con el mixer.

Comenzamos con las mezclas predeterminadas.

Desplácese hacia abajo hasta que CH1 se subraye, como se muestra:

MIXER				5/11
CH1	100%	THR		
CH2	100%	AIL		
CH3	100%	ELE		
CH4	100%	RUD		
CH5	100%	FULL	GEA	
CH6	100%	HALF	ID1	

Presione [MENU LARGO] para entrar a la pantalla "Insert/Edit Mix"

EDIT MIX CH1	
Source	MAX
Weight	-100
Offset 0	0
Trim	ON
Curves	( <del>-11-1</del>
Switch	THR
Warning OFF	70375

Cambie la fuente a 'MAX' y weight a "-100".

También configure el switch a THR asi:

EDIT MIX CH1	
Source	MAX
Weight	-100
Offset 0	0
Trim	ON
Curves	
Switch	THR
Warning OFF	7020

Desplácese hacia abajo hasta llegar a Multpx.

Cambie el valor a "replace"

Ahora presione [EXIT]

Debería ver la siguiente pantalla:

MIXE	ER			5/11
CH1	100%	THR		
R-	-100%	<b>FULL</b>	THR	
CH2	100%	AIL		
CH3	100%	<b>ELE</b>		
CH4	100%	<b>RUD</b>		
CH5	100%	FIIL	GFA	

Se muestra como el CH1 tiene 2 mezclas definidas.

La primera toma el valor del stick del acelerador. La segunda, depende del interruptor THR.

Cuando el switch está apagado la mezcla se ignora, el valor será el de la palanca del acelerador.

Cuando el interruptor está en ON, el valor se establece en -100%.


## 31. INTRODUCCIÓN COMPANION9X

Su nuevo equipo cuenta con la posibilidad de interactuar con un pgm que se ejecuta en Windows, Mac OS y Linux, **companion9x.** Este software, le permitirá hacer copias de seguridad, editar y compartir los ajustes de la radio.

También puede simular tanto la configuración de un modelo como la interfaz de la radio en el Pc, se trata de una gran herramienta para probar cosas, incluso sin una radio.

Puede generar nuevas configuraciones mucho más fácil y rápidamente al no estar limitado a una pequeña pantalla y un par de botones.

Lo primero que necesita es un adaptador USBASP, como el siguiente:




Es MUY IMPORTANTE que sea USBASP, <u>no vale el USBISP</u> aunque aparentemente sean muy similares.

La clave está en buscar el "puente" que se aprecia en la foto.

Además, necesitaremos un adaptador 10 a 6 pines para poder conectarlo al puerto del TX.



O en su defecto, un cable con la reducción:



# 31.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Companion9x maneja 2 tareas principales:

- 1. Descargar nuevos firmwares para su transferencia a la emisora.
- 2. Gestionar configuraciones y modelos.


Algo importante es entender cómo se almacenan las "cosas" en la radio. Hablaremos de 2 tipos diferentes de memorias; Flash y EEPROM.

- Flash es la memoria en la que reside el firmware de la radio, el "sistema operativo". "Flashear la radio" significa reemplazar el firmware, se suele hacer para actualizar la versión o para cambiar el idioma. Modelos y ajustes no se ven afectados cuando se actualiza el firmware.
- **EEPROM** es la memoria de configuración. Su lectura permite realizar copias de seguridad y editar en companion9x, escribiendo, envía el resultado de las modificaciones de vuelta a la radio.

Companion9x será por tanto capaz de manejar dos tipos diferentes de archivos. Los archivos de firmware, que se pueden descargar desde el menú `PREFERENCIAS, que NO son editables y sólo se pueden transferir a/de la radio, y los archivos EEPROM, para los que companion9x proporciona un editor que permite cambiar cualquier valor, de la misma manera que se haría en la propia radio.

Al crear (Archivo-> Nuevo) o al abrir (ya sea arrastrándolo a la ventana principal, o desde el menú Abrir archivo->) un archivo EEPROM, aparecerá una ventana de documento.


Varias de esas ventanas pueden estar abiertas al mismo tiempo, lo que le permite copiar modelos o ajustes entre ellas.



En la ventana de Ajustes Generales, puede hacer doble clic para acceder a los ajustes, Se muestran las memorias disponibles (slots).

La que se muestra en **negrita** es la que está seleccionada actualmente en la radio. Se puede elegir haciendo clic derecho en la ranura de modelo, y seleccionando "Usar como predeterminado". Haciendo doble clic en una ranura abrirá el editor para ese modelo, creando uno si estaba vacío.

Las operaciones de grabación desde/a la radio son realizadas por las diferentes opciones del menú "Grabar":



Leer EEPROM desde el TX, leerá el contenido de la EEPROM de la radio, y abrirá un nuevo documento en companion9x. El documento se abre para su edición, pero no se guarda en el disco de forma automática.

**Escribir EEPROM al TX**, envía el documento abierto y seleccionado (si tiene más de uno abierto, asegúrese de hacer Ckick en el que desea transferir) a la radio.

**Escribir memoria EEPROM desde archivo**, le permitirá seleccionar un archivo y transferirlo a la radio. Es la forma de restaurar una copia de seguridad.


Leer memoria EEPROM a archivo, leerá el contenido de la EEPROM de la radio directamente en un archivo. Esta es la forma indicada para hacer copias de seguridad de la configuración de su radio, haga clic en la entrada, seleccione una ubicación y nombre de archivo y guárdelo.

**Escribir la Memoria Flash,** graba el firmware de la radio desde el archivo seleccionado. Una vez seleccionado el archivo, tiene la opción de reemplazar la pantalla de inicio por defecto con una imagen de su elección, o la imagen seleccionada en las preferencias.

**Leer memoria Flash,** copia de seguridad del firmware que está actualmente en la radio a un archivo.

## 31.2 CONFIGURACIÓN COMPANION9X PARA TURNIGY 9XR

Lo primero es, por supuesto, descargar e instalar la versión adecuada de companion9x para su sistema, desde la página de descargas. Una vez iniciado el programa, verá la ventana principal. Despliegue el menú Archivo->Preferencias.



Hay un buen número de ajustes, entre otros:

- Lenguaje
- Comprobar actualización al inicio
- Pantalla de bienvenida
- Copia de seguridad de la EEPROM, le permite seleccionar una carpeta de copia de seguridad, activando la casilla, crea una copia de seguridad automática cada vez que ejecutamos una operación de lectura / escritura. En caso de error, al editar un modelo o tras una mala manipulación, poder volver a un estado anterior es siempre una buena opción.

Para conocer todas las opciones y ver con un ejemplo los pasos que hemos comentado, existen gran cantidad de tutoriales, como por ejemplo en el siguiente link: Companion9x

#### 32. SOLO PARA USUARIOS AVANZADOS

Es posible que desee "jugar" con el código y modificar el 9XR para satisfacer sus propias necesidades, es imprescindible conocer la programación en C.

En primer lugar, para programar la MCU descargue las instrucciones completas de programación: *Actualizar el 9x por Jon Lowe* 

Por favor, consulte www.turnigy9xr.com para disponer del último código fuente 9XR.

## **Flashing**

Puede que tenga que actuar como administrador para acceder al puerto USB en Linux

Para escribir el FW: make wflash AVRDUDE\_PROGRAMMER = usbasp

Para escribir la EEPROM: make weeprom AVRDUDE\_PROGRAMMER = usbasp

Para leer FW: make rflash AVRDUDE\_PROGRAMMER = usbasp target = backupflash

Para leer la EEPROM: make reeprom AVRDUDE\_PROGRAMMER = usbasp target = backupeeprom

Asegúrese de reemplazar "usbasp" con el nombre de su programador. Para conocer la lista de programadores disponibles teclee: avrdude-c?

## make targets

- make all (default): build the source
- make clean: Elimine los archivos compilados y directorios.
- make wflash: Escritura flash (programa) en la memoria.
- make rflash: Lee memoria Flash
- make weeprom: Escribe eeprom.
- make reeprom: Lee eeprom.
- make coff: Convierte ELF a AVR COFF.
- make extcoff: Convierte ELF a AVR Extended COFF.
- make debug: Comienza depuración. (info de depuración en makefile)
- make filename.s: Sólo compila filename.

El código fuente 9XR está disponible para su descargar en este enlace directo: <a href="http://turnigy9xr.com/source/tgy-9XRv1-1.rar">http://turnigy9xr.com/source/tgy-9XRv1-1.rar</a>

Si quisiera contribuir con tiempo, código, documentación, tutoriales o ejemplos de programación, no lo dude, comparta a través del foro Turnigy 9XR.